

GUIA TÉCNICO DE INÍCIO RÁPIDO

Reforçador de Sinal Celular VHT



MANUAL COMPLETO E SUPORTE

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Reforçador VHT-1 Prata ou Reforçador VHT Bronze
- Fonte de Alimentação Bivolt (110/220Vac)
- Kit de Fixação

2. IDENTIFICAÇÃO DE LEDS

DIR (Sinal ERB): Apagado (Baixo) | Verde (Bom) | Vermelho (Excelente)

PWR (Energia): Verde Aceso (Equipamento ligado)

REV (Retorno): Apagado (Excelente) | Vermelho (Isolação insuficiente / Realimentação)

3. INSTALAÇÃO EM 4 PASSOS

1. **Posicionamento:** Instale a antena externa onde o sinal seja mais estável ($\geq -70\text{dBm}$).
2. **Conexão RF:** Conecte a antena externa na entrada **ERB** e a antena interna na entrada **USUÁRIO**. Aperte bem os conectores **sem** utilizar qualquer tipo de ferramenta.
3. **Isolação:** Garanta distância/barreiras entre as antenas para evitar que o LED REV fique vermelho.
4. **Energia:** Conecte a fonte de alimentação. O LED PWR deve acender.

ATENÇÃO: Jamais ligue o equipamento sem as antenas conectadas. Isso pode causar danos irreversíveis aos módulos internos. A instalação deve ser feita por técnicos especializados.

Este Guia de Início Rápido abrange os Reforçadores de Sinal Celular VHT-1 Prata e VHT Bronze. Para especificações técnicas detalhadas, dicas de manutenção e termos de garantia, acesse o QR Code.

VH TELECOM Comércio e Serviços Ltda.
Rua José Fava, 27 - Aeroporto - São Paulo - SP SAC: (11) 5589-0909 www.vht.com.br



GABARITO PARA FIXAÇÃO
DE REFORÇADORES VHT
EM PAREDES